

YEALINK SIP-T21

Yealink telefons SIP-T21 piedāvā izmantot jaunākos sasniegumus standarta IP telefonu jomā. Veidots no augstākās klases materiāliem, šis telefons ar LCD 5 rindu grafisko 132 x 64 pikseļu displeju piedāvā lietotājiem ērtu vizuālo risinājumu un HD balss iespējas. Duālais 10/100 Mbps ports ar integrēto PoE ir īpaši piemērots datu pārraides uzturēšanai. Yealink T21P atbalsta divus VoIP lietotāju kontus, kā arī vienkāršotu, pielāgojamu un drošu instalēšanu. Papildus telefons atbalsta IPv6, Open VPN, rezerves serveri un SRTP/ HTTPS/ TLS, 802.1x. Šis IP risinājums optimizē izmaksas un paaugstina produktivitāti jebkurā birojā!

Yealink T21 pamatfunkcijas:

1. Izejošais zvans

Jūs varat veikt zvanīšanu trijos veidos, izmantojot savu SIP-T21P IP tālruni:

- Izmantojot klausuli
- Izmantojot skaļruni
- Izmantojot austiņas

2. Ienākošais zvans


Jūs varat atbildēt uz ienākošo zvanu trijos veidos (ja Jums nav aktīva otra līnija:)

- Izmantojot klausuli
- Izmantojot skaļruni
- Izmantojot austiņas


Informācijai! Jūs varat ignorēt ienākošos zvanus nospiežot uz taustiņu **Reject** (Noraidīt) vai **Silence** (Klusuma režīms.) Jūs papildus varat aktivizēt **Do Not Disturb** režīmu, kas ļauj ignorēt visus ienākošos zvanus (bloķē izsaukuma signālu uz telefona aparāta.)




Jūs varat pāradresēt ienākošo zvanu nospiežot taustiņu **Fwd** un ievadot numuru, uz kuru ir jāpāradresē zvans.

3. Atkārtotais zvans

3.1. Lai atkārtoti sastādītu pēdējo izsaukto numuru nospiediet  divas reizes.

3.2. Lai atkārtotu iepriekš veiktos zvanus Jūsu telefonā:

3.2.1. nospiediet , kad telefons ir gaidīšanas režīmā;



3.2.2. nospiediet  vai , lai izvēlētos numuru un tad nospiediet  vai taustiņu **Send**.

4. Zvana pārtveršana

Šī funkcija ļauj pārtvert zvanu, kas ir adresēts jebkuram abonentam, kas atrodas Jūsu zvanu grupā. Zvanu grupa iepriekš tiek veidota telefona centrālē (Centrex). Pārtvert ienākošo zvanu var nospiežot taustiņu **DPickup**.

5. Ienākošo/izejošo/neatbildēto zvanu saraksts

5.1. Nospiediet taustiņu **History** (Vēsture) Uz ekrāna parādīsies visu zvanu saraksts.


5.2. Nospiežot  vai  var izvēlēties ienākošo, izejošo, neatbildēto un pāradresēto zvanu sarakstu. Lai veiktu zvanu uz numuru no jebkura saraksta, nospiediet taustiņu **Send**.

6. Zvana pārsūtīšana (Transfer)

6.1. Pārsūtīšana bez iepriekšējā brīdinājuma:

6.1.1. Nospiediet  vai **Tran** taustiņu sarunas laikā

6.1.2. Ievadiet numuru uz kuru Jūs vēlaties pārsūtīt zvanu

6.1.3. Nospiediet  vai **Tran** taustiņu vēlreiz, lai veiktu zvana pārsūtīšanu.

Tad notiks savienojums ar Jūsu ievadīto numuru.


6.2. Ar iepriekšējo pieteikumu

6.2.1. Nospiediet  sarunas laikā

6.2.2. Ievadiet numuru, uz kuru Jūs vēlaties pārsūtīt zvanu, vai:

- Nospiediet taustiņu **Dir**, tad izvēlieties **Local Directory** (Kontaktu saraksts.) Izvēlieties grupu un attiecīgo kontaktu (Sarakstam ir jābūt iestatītam jau iepriekš.)
- Nospiediet taustiņu **Dir** un izvēlieties **History** (Zvanu vēsture) Izvēlieties sarakstu un kontaktu
- Nospiediet **Dir** un izvēlieties **Remote Phone Book** (Attālināts kontaktu saraksts) Izvēlieties grupu un attiecīgo kontaktu (Sarakstam ir jābūt iestatītam jau iepriekš.)

6.2.3. Nospiediet taustiņu **Send**,  vai  un gaidiet savienojumu.

6.2.4. Kad zvana saņēmējs atbild, nospiediet taustiņu **Tran** vai  .

7. Ienākošo zvanu pāradresācija (Call Forwarding)

7.1. Beznosacījuma pāradresācija:

- *26*numurs* (pieslēgt)
- #26# (atslēgt)

7.2. Pāradresācija, ja abonents neatbild:

- *24*numurs* (pieslēgt)
- #24# (atslēgt)

7.3. Pāradresācija, ja abonents aizņemts:

- *23*numurs* (pieslēgt)
- #23# (atslēgt)

7.4. Pāradresācija, ja abonents nav reģistrēts:

- *35*numurs* (pieslēgt)
- #35# (atslēgt)

Papildus var uzstādīt pāradresāciju izmantojot telefona aparāta Izvēlni **Menu -> Features -> Call Forward**

8. Mikrofona ieslēgšana / izslēgšana

Izslēgt/ieslēgt skaļruni sarunas laikā var nospiežot taustiņu





9. Zvana pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Lai pārslēgtu aktīvo sarunu gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu **Hold**.

10. Trīspusējā konference

SIP-T21 atbalsta konferences zvanu starp 3 dalībniekiem. Lai to izveidotu,





- Sastādiēt viena konferences dalībnieka numuru
- Nospiediet taustiņu **Conf**, lai pievienotu otru dalībnieku; esošais zvans pārslēdzas gaidīšanas režīmā
- Ievadiet otrā dalībnieka numuru un nospiediet taustiņu **Send**,  vai 
- Kad dalībnieks paceļ klausuli, Jūs varat viņu pievienot konferencei
- Nospiediet vēlreiz taustiņu **Conf**, lai pievienotu visus dalībniekus konferences zvanam.

11. Kontaktu saraksts

Kontaktų sarakstā ir iespējams saglabāt līdz 1000 kontaktiem un 5 zvanītāju grupām (ieskaitot grupas pēc noklusējuma “Darbs,” “Ģimene” un “Draugi.”) Papildus ir iespējams pievienot, meklēt un dzēst kontaktus un grupas, kā arī veikt zvanīšanu izmantojot jebkurā sarakstā esošos kontaktus.

11.1 Lai izveidotu kontaktu:

- Nospiediet **Dir** taustiņu
- Izvēlieties atbilstošu grupu un nospiediet **Enter** taustiņu

- Nospiediet taustiņu **Add** (Pievienot)
- Ievadiet vārdu, mobilā telefona numuru un citu informāciju attiecīgajos laukos
- Nospiediet taustiņu  /  vai **Switch**, lai izvēlētos atbilstošu lietotāja kontu (**Account**.) Ja ir izvēlēts **Auto**, telefona aparāts zvaniem izmantos pieejamo lietotāja kontu
- Nospiediet taustiņu  /  vai **Switch**, lai izvēlētos izsaukuma signāla melodiju (**Ring Tones**) Ja ir izvēlēts **Auto**, telefona aparāts zvaniem izmantos signālu, kas ir piešķirts visai grupai.
- Nospiediet taustiņu **Add** (Pievienot,) lai saglabātu izmaiņas vai **Back** (Atpakaļ,) lai tās atceltu.

Informācijai! Ja kontakts jau ir saglabāts telefona atmiņā, telefona displejā parādīsies uzraksts "Contact name existed!" ("Kontakts jau eksistē!")