

Yealink Enterprise IP Phone SIP-T23P & T23G


















Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas telefona aparāta Yealink Enterprise IP Phone SIP-T23P un T23G pamatfunkcijas, kas tiek izmantotas TELES C5 IP Centrex. Ir jāņem vērā, ka funkciju pieejamība ir atkarīga no iestatījumiem, kurus nosaka pats lietotājs vai administrators.




Informācijai!

Šajā instrukcijā tiek izmantoti Centrex portāla kodi pēc noklusējuma.

Yealink SIP-T23P un SIP-T23G pamatfunkcijas



Tiek atbalstītas sekojošas zvana funkcijas:


Funkcija	Apraksts
Numura sastādīšana	1. Sastādiet numuru un paceliet klausuli VAI 2. Sastādiet numuru un nospiediet 
Sarunas nobeigums	1. Nospiediet taustiņu  zem Cancel VAI 2. Nolieciet klausuli
Ienākošā zvana pacelšana	1. Paceliet klausuli VAI 2. Nospiediet taustiņu  zem Answer VAI 3. Nospiediet 
Ienākošā zvana noraidīšana	Nospiediet taustiņu  zem Reject
Atkārtota numura sastādīšana	Nospiediet 2 reizes taustiņu 
Zvanu saraksti	Nospiediet taustiņu  zem uzraksta History . Izmantojiet  un  lai izvēlētos atbilstošu sarakstu un  vai  lai izvēlētos numuru. Zvana veikšanai nospiediet  zem Send .
Skaļuma regulēšana	Nospiediet taustiņa  labo vai kreiso malu.
Mikrofona atslēgšana	Sarunas laikā nospiediet 
Skaļruņa režīms	Sarunas laikā nospiediet 
Austiņu pieslēgšana	Nospiediet  HEADSET
Do Not Disturb (DND) režīms (ienākošo zvanu liegums)	Nospiediet  zem DND .


Balss pasta indikators	Ja ir jauns balss pasta ziņojums, tad iedegsies 
Balss pasts	Ja ir jauns balss ziņojums, nospiediet  (ja nav, tad nospiediet šo taustiņu un ievadiet savu īso numuru un nospiediet ) Tālāk ievadiet savu balss pasta paroli un atkārtoti nospiediet šo taustiņu. Papildus informācija ir pieejama rokasgrāmatas sadaļā “Balss pasts.”
Programmējamie pakalpojumu taustiņi	Katram taustiņam var tikt piešķirta noteikta funkcija. Papildus informācija ir pieejama sadaļā Rokasgrāmata – Programmējamie pakalpojumu taustiņi

Beznosacījuma pāradresācija

Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru. Uz Jūsu numuru nebūs veikti zvani. Lai uzstādītu pāradresāciju, nospiediet sekojošu taustiņu kombināciju:


*26*numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani  Piemēram, *26*22334455 


Lai atceltu pāradresāciju, nospiediet #26 

Lai atkārtoti pāradresētu zvanu uz iepriekš iestatīto numuru, nospiediet *26 

Pāradresācija, ja numurs ir aizņemts

Kad Jūsu numurs ir aizņemts, zvani tiek pāradresēti uz citu numuru. To var iestatīt sekojoši:

*23*numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani 


Lai atceltu pāradresāciju, nospiediet #26 

Lai atkārtoti pāradresētu zvanu uz iepriekš iestatīto numuru, nospiediet *23 


Pāradresācija, ja numurs neatbild

Ja zvans netiek pacelts noteiktā laika perioda ietvaros (piemēram, 20 sekunžu laikā,) tad tas tiek pāradresēts. Lai iestatītu šo funkciju, nospiediet

*24*numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani*sekundes 

Lai pāradresētu zvanu uz citu numuru saglabājot iepriekšējo sekunžu intervālu nospiediet 


*24*numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani

Lai atceltu pāradresāciju, nospiediet #26 

Zvana pārvirzīšana ar iepriekšējo pieteikumu

Sarunas laikā var pārvirzīt aktīvo zvanu uz citu numuru, iepriekš par to brīdinot zvana saņēmēju. Lai to izdarītu,

1. Nospiediet  zem **Tran**. Tiek aktivizēts gaidīšanas režīms.

2. Ievadiet numuru, uz kuru tiks pārvirzīts zvans, un nospiediet  Kad notiek savienojums, Jūs varat brīdināt lietotāju par ienākošo zvanu.

3. Nolieciet klausuli. Savienojums tiek pārtraukts, jo zvans ir pārvirzīts.

Zvana pārvirzīšana (bez pieteikuma)

Sarunas laikā var pārvirzīt zvanu nebrīdinot par to zvana saņēmēju:

1. Nospiediet zem **Tran**. Tiek aktivizēts gaidīšanas režīms.
4. Ievadiet numuru, uz kuru tiks pārvirzīts zvans.
5. Nolieciet klausuli.

Konferences zvans

Šis pakalpojums ļauj 3 abonentiem sazināties savā starpā. Trešais dalībnieks tiek pievienots zvana laikā.

1. Sastādiet pirmā dalībnieka numuru un sarunas laikā nospiediet zem **Conf**. Esošais savienojums tiks pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Ievadiet trešā abonenta numuru un nospiediet Kad abonents pacels klausuli, visi dalībnieki tiks pievienoti konferences zvanam.

Zvana gaidīšanas režīms (Otrā līnija)

Zvana gaidīšanas pakalpojums informē par ienākošo zvanu esošā zvana laikā.

Informācijai! Tikai sistēmas administrators var aktivizēt vai atslēgt šo funkciju.

Lai paceltu ienākošo zvanu aktīvā zvana laikā, nospiediet taustiņu lai izvēlētos zvanītāju un
Lai atgrieztos pie iepriekšējās sarunas, nospiediet apaļo līnijas taustiņu displeja labajā pusē (taustiņš deg ar zaļo gaismu.)

Grupas zvanu pārņemšana

Ir iespējams pārņemt zvanu, kas ir adresēts citam Jūsu lokālās grupas abonentam. Piemēram, ja zvana Jūsu kolēģim, kurš nevar pacelt klausuli, Jūs varat pacelt šo zvanu izmantojot savu telefona aparātu. Lai to izdarītu:

Ievadiet kombināciju ***22**

Notiek automātiskais savienojums. Ja ir vairāki ienākošie zvani, tiek pacelts pēdējais zvans rindā.

Ja ir nepieciešams pacelt zvanu no konkrētā abonenta:

Nospiediet ***22* telefona numurs**

Numura noteikšanas aizliegums (Anonīmais zvans)

Informācijai! Šai funkcijai ir jābūt aktivizētai. Lūdzu informējiet par tās nepieciešamību Jūsu IT administratoru.

Ja vēlaties slēpt savu numuru izejošā zvana laikā, tad ir nepieciešams aktivizēt numura noteikšanas aizliegumu (CLIR.)

1. Lai to aktivizētu visiem izejošiem zvaniem, nospiediet ***27**
2. Lai to aktivizētu tikai vienam zvanam, sastādiet kombināciju ***27* telefona numurs**